






A0-总装图



技术说明:
1.槽从右往左为1-9号槽,分别作酸洗、水洗、酸洗、水洗、碱洗、水洗、防锈、防锈用
2.当清洗量进入清洗槽后停止时超声波开始工作。清洗量就提升时超声波停止工作,以延长超声波的使用寿命。
3.进料口,清洗量由人工拿上输送带

10	出料机构	1			
09	槽各	1	45		
08	进料机构	1			
07	槽架各	1			
06	电机	1			
05	导轨	2	45		
04	槽580×900	5			
03	槽架	1	钢板		
02	槽700×900	4			
01	机盖手零件	2			
序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
					无锡太湖学院
制 图 人 会 审 审核人 设计 日期					整机总装图
数 据 校 对 日期					
审 核 日期					
工 号 日期					
共 张 第 张					


A0-机械手装配图



棒哥设计 29467473 QQ


				无锡太湖学院	
机械手装配图				机械手装配图	
设计 审核 批准 日期				日期 12.4	
制图 校对 共 张				第 张	

A0-电气原理图




24	P1-P9	电源线	9		6KW
23	C1-C5	端子排	5		220V
22		继电器	1	A960GOT-EBA	
21	M19-20 M22 M24	电动机	4		
20	M18	电动机	1		
19	M1 M17	电动机	2		
18	M2-16 M21 M23	电动机	17		
17	FL1	熔断器	1	RT18-32X	32A
16	FL2	熔断器	1	RT18-32X	16A
15	FL3	熔断器	1	RT18-32X	10A
14		台站级语音终端	2		语音终端-电话
13		台站级语音终端	2	ESC3-15N6942	
12	QB	按钮	1	LAYS-11J5	
11	QA	按钮	1	LAYS-11X1	
10	QF	断路器	1	DZ10-100A	
09	FL4-10	熔断器	7	RT18-32X	5A
08	B	变压器	1	BK-150 220V-36V	
07	K10-K15	PLC	1	FX2N-128MR-001	
06	K1-K9	继电器	6	KT4111100	
05	FR18	热继电器	1	URS2-25	
04	FR17	热继电器	1	URS2-12.5	
03	FR17-17 19-20	热继电器	19	URS2-12.5	
02	KA1-26	中间继电器	35	JZC-22F/4Z	220V
01	KM1-15	接触器	15	CJX1-25	220V
序号	代号	名称	数量	型号	备注
					无锡太湖学院
					电气原理图
					审核 签字 日期
					共 页 第 页

A0-电器元件装配图








							无锡太湖学院	
							电器元件装配	
标记	数量	分区	原套数	套数	年月日			
设计	日期	制表				修改标记	数量	比例
							1:3	
审核								
工艺						共	套	第
							套	

A2-设备动作流程图



						无锡太湖学院		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记 重量 比例		
设计	周剑		标准化					
审核						共 张 第 张		
工艺			批准					






进 料 区 1 # 酸 槽 区 2 # 水 洗 区 3 # 酸 槽 区 4 # 酸 槽 区



100A	100A	100A	100A
------	------	------	------



[illegible]

机械手装配






棒哥设计 29467473 QQ

主机接线图



总装配图-轴测图



QQ 29467473 样图设计